



Past'WOOD • FRIDAY • CLANNY

BERGERAC • ALFAR

Notice et conseils d'usage

Vous venez d'acquérir une lampe sur batterie. Cette lampe est pilotée par un micro-processeur Atmel ATtiny85 programmé pour permettre des fonctionnalités multiples mais surtout une gestion de la batterie pour optimiser sa consommation et garantir une durée de vie plus longue. La lanterne est une réalisation artisanale utilisant des matériaux nobles de haute qualité : bois, acier inox, cuir véritable (suivant modèle)... les précautions d'entretien sont décrites au point //nettoyage.

De par sa conception à partir de bois véritable, votre lanterne « vit », sous-entendu que les différences de température peuvent entraîner une dilatation naturelle du bois. Cela se traduira par un léger jeu ou bruit des boulonneries de maintien. Un petit coup de clé et c'est reparti.

Pour le bon usage de votre lampe, merci de vous référer aux différents paragraphes de cette notice.

**Précautions importantes**

La lanterne peut être utilisée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une utilisation extérieure est prévue grâce à l'étanchéité de l'ensemble. La lanterne ne peut cependant pas être immergée.

**1/ Nettoyage**

Ne jamais utiliser de tampon à récurer métallique, de laine d'acier ou de produits nettoyant abrasifs. Utiliser uniquement des chiffons ou tampons de nettoyage en nylon ou non métalliques. N'utilisez pas d'eau de javel ni de détergent car le chlore est un élément nocif pour les matériaux qui composent votre lanterne. Il faut utiliser des produits d'entretien adaptés aux différents composants (inox, bois, cuir, pierre bleue, etc...) – lire les notices d'utilisation des produits pour voir s'ils conviennent.

Pour votre facilité, un kit d'entretien spécifique est vendu par Pastec-lighting.

**2/ Batterie**

La batterie ne peut jamais être déchargée totalement. Pour cela, votre lampe est équipée d'une électronique qui prévoit que la lanterne s'éteint quand le seuil de capacité est atteint. Ne jamais laisser votre lampe plus de 6 mois sans l'avoir mise en charge car l'autodécharge de la batterie, quoique étant très faible, pourrait créer des dommages irréversibles si un seuil de décharge trop profond était atteint.

**3/ Chargeur**

N'utilisez que le chargeur fourni avec votre lampe. Voyant rouge= en charge. Voyant vert= chargé. Si le voyant reste rouge plus de 24heures, débrancher et nous contacter.

**4/ Stockage de la lanterne**

Toujours laisser votre lanterne dans sa position verticale de base sur son socle.

Une utilisation dans une position non prévue endommagerait l'électronique de la batterie.

**5/ Plexiglas**

La saleté adhère à peine aux surfaces lisses du PLEXIGLAS. La poussière est éliminée avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle, à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge douce et non pelucheuse. Ne jamais essuyer les plaques à sec et n'utiliser que des agents non abrasifs pour un nettoyage plus intensif, par exemple NETTOYANT ANTISTATIQUE POUR PLASTIQUES.

Un chiffon Vileda Microclean légèrement humidifié avec de l'eau est une bonne solution de nettoyage, en grande partie sans traces.

**6/ Allumage et extinction**

Presser brièvement le bouton interrupteur >. La lampe s'allume en mode « NORMAL ». Ce mode normal correspond au mode d'intensité moyenne de la lampe. Presser à nouveau le bouton interrupteur > La lampe s'allume en mode « FULL ». Ce mode est le choix pour une utilisation pleine puissance lumineuse. Une pression supplémentaire et la lampe revient en mode normal. Si vous appuyez à nouveau, vous enclenchez le mode « LOW » qui correspond au mode d'intensité lumineuse la plus faible. Il s'agit du mode économique à très faible consommation d'énergie. Les pressions supplémentaires font changer le mode d'intensité en tournant en boucle de « low » vers « full », et inversement.

Pour arrêter la lampe, maintenez pressé environ 1 seconde le bouton interrupteur.

La lampe s'éteint automatiquement après 4h pour épargner la capacité de la batterie SAUF si le chargeur est raccordé. Si le chargeur est raccordé, le mode d'arrêt automatique est annulé, et la lampe reste allumée jusqu'à ce qu'une pression de l'interrupteur (extinction) arrête la lanterne.

**7/ Batterie faible et signalisation**

En utilisation nomade (chargeur non raccordé), lorsque la capacité de la batterie sera faible, l'intensité lumineuse basculera automatiquement vers un niveau inférieur et ce jusqu'à l'arrêt total. Si votre lanterne est équipée d'un bouton avec voyant lumineux (option), celui-ci clignotera pour signaler le changement d'intensité pour cause de batterie faible. En cas de batterie très faible, la lampe ne s'allumera que 60 secondes et s'éteindra directement.

**8/ Divers et spécifications techniques**

N'intervenez jamais vous-même sur votre lanterne.

En cas de défaillance ou problème, veuillez contacter Pastec-lighting par téléphone au +32499750603 ou par mail à info@pastec-lighting.be